

emporiaSMART.ME7

FRANÇAIS

1. PRÉPARATIFS

1.1 Aperçu de votre smartphone



- 1** Objectif de l'appareil photo avant
- 2** Haut-parleur (Écouteur)
- 3** Écran tactile (écran)
- 4** Contacts de chargement
- 5** Microphone
- 6** Prise USB
- 7** Haut-parleur
- 8** Emplacement pour cartes
Carte SIM et carte SD

FR-58



- 9 Objectifs de l'appareil**
photo avec lampe de poche/flash
- 10 No-panic-button**
avec fonction favoris
- 11 Module NFC (interne)**
- 12 Touches du volume**
- 13 Touche Marche/Arrêt**
avec lecteur d'empreinte

i Google, Android, Gmail, Chrome et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

FR:59

1.2 Étendue de la livraison

! *Cet emballage n'est pas adapté aux jeunes enfants, car il contient de petites pièces pouvant être avalées.*

- Smartphone
- Aiguille pour SIM
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi

➤ **Si une pièce est manquante ou défectueuse**

Veuillez vous adresser à l'**emporia Service Center**. (voir page 76)

➤ **Non compris dans la livraison**

• **Fiche secteur**

Pour la recharge, utilisez un adaptateur de charge USB-C pour l'alimentation avec une puissance minimale de 15 watts ou plus.

i *Utilisez une fiche secteur du commerce dont vous disposez dans votre ménage. Vous trouverez les accessoires originaux emporia adaptés dans la boutique en ligne emporia à l'adresse **<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/collections/accessoires>***



**Téléchargement du manuel
d'entraînement du smartphone
emporia**

Scannez le code QR pour plus de détails

1.3 Insérer la carte SIM et la carte mémoire

- Ouvrez l'emplacement pour cartes en insérant l'aiguille SIM dans l'ouverture de l'emplacement pour cartes.
- Insérez la carte avec la partie dorée vers le bas.
- **Facultatif:** Insérez une carte mémoire dans le logement de sorte que les contacts dorés soient orientés vers le bas.
- Posez le smartphone avec l'écran vers le haut. Poussez ensuite jusqu'en butée l'emplacement pour cartes dans l'ouverture pour l'emplacement pour cartes du smartphone.

i *Seules les cartes nano SIM sont compatibles avec cet appareil. Si votre carte SIM est différente, vous pouvez l'échanger auprès de votre opérateur.*

i *Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil, telles que des cartes microSD® ou microSDHC®. Si vous utilisez des cartes SIM ou mémoire incompatibles, cela peut endommager l'appareil, la carte ou les données enregistrées sur la carte.*



Carte SIM et carte mémoire - Comment ça marche ?

Scannez le code QR pour plus de détails

1.4 Charger la batterie

! *N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des accessoires approuvés pour ce smartphone.*

i *Avant la première utilisation de l'appareil ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, la batterie doit être chargée. Le temps de charge dépend du chargeur utilisé et dure environ 2 à 4 heures.*

› **Charger avec le câble de charge**

- Utilisez une fiche secteur avec pris USB-C dont vous disposez dans votre ménage.
- Insérez la fiche USB dans la prise USB du téléphone.
- Ensuite, branchez la fiche secteur du câble de charge dans la prise de courant.

i *N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.*

› **Charger sur l'ordinateur**

Branchez le smartphone sur un port USB de l'ordinateur. Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche secteur.

i *Le chargement sur ordinateur prend plus de temps que le chargement sur secteur.*



Bien charger la batterie – Comment faire ?

Scannez le code QR pour plus de détails

› **Affichage de la batterie sur le téléphone**

- Lorsque la batterie est vide:
Un signal sonore retentit et un avertissement apparaît à l'écran. Le symbole de la batterie

est rouge, la LED clignote.

- Lorsque la batterie est en charge :
Le symbole de la batterie se remplit et la LED est rouge.
- Lorsque la batterie est chargée :
Le symbole de la batterie est plein et la LED est verte.

Vous pouvez à présent retirer le câble de charge de la tablette et le débrancher de la prise secteur.

› **Économiseur batterie et protection de la batterie**

Dans **Réglages - Batterie**, vous pouvez régler le **Économiseur batterie** et la **Protection de la batterie**. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

1.5 Allumer le téléphone

- Avant la première utilisation, retirez le film de protection de l'écran.
- Appuyez au moins deux secondes sur la touche Marche/Arrêt.
- Le sigle emporia apparaît à l'écran et une mélodie se fait entendre.

 *Lors de la première activation de votre téléphone, la procédure de démarrage peut durer jusqu'à deux minutes. Pendant ce temps, le sigle emporia est visible à l'écran. Veuillez ne pas interrompre cette procédure.*

1.6 Éteindre le téléphone

- Appuyez simultanément sur la **touche du volume +** et sur la **touche Marche/Arrêt**.
- Sélectionnez **Éteindre** dans le menu.

2. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

2.1 Paramètres de base d'Android et de Google

Lors de la première mise en service du smartphone, certains réglages doivent être effectués.

› Sélectionner la langue

- Appuyez sur la langue prédéfinie.
- Une liste de toutes les langues système disponibles s'affiche.
- Sélectionnez la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser le smartphone.

› Démarrer les réglages Android

Appuyez sur **DÉMARRER** pour définir les paramètres nécessaires pour le système d'exploitation Android.

› Se connecter au Wi-Fi

Si possible, connectez-vous à un réseau WiFi afin que votre crédit de données mobiles ne soit pas consommé par les mises à jour et téléchargements requis par la suite

› Copier vos applications et vos données

Le smartphone vérifie maintenant si des mises à jour sont disponibles pour le système d'exploitation Android et les installe automatiquement.

Vous avez déjà utilisé un smartphone ? À l'étape suivante, vous avez la possibilité d'installer les applications et les données de votre ancien smartphone. Pour cela, appuyez sur **SUIVANT**, sélectionnez le mode de transfert et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si c'est votre premier smartphone ou si vous ne voulez pas transférer de données, sélectionnez **NE PAS COPIER**.

› Configurer un compte Google

- À l'étape suivante, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Google. À cet effet, saisissez votre adresse Gmail et le mot de passe correspondant, ou créer un nouveau compte si vous n'avez pas encore de compte Google.
- Vous pouvez maintenant définir les paramètres de sécurité et d'enregistrement des services Google. Examinez attentivement les paramètres par défaut et désactivez les différentes fonctions selon vos préférences. Appuyez ensuite sur **ACCEPTER**.



Instructions pas à pas

Scannez le code QR pour plus de détails

› Protéger le smartphone

Activez le verrouillage d'écran afin d'éviter que votre smartphone ne soit utilisé par une personne non autorisée.



Protégez en outre votre smartphone avec l'empreinte digitale. Vous pouvez également définir ces réglages ultérieurement dans

Paramètres > Sécurité et confidentialité - Déverrouillage de l'appareil

- Choisissez si le code doit également être saisi au démarrage de l'appareil.
- Saisissez le code de votre choix.
- Saisissez le code une seconde fois afin d'exclure les éventuelles fautes de frappe, puis confirmez-le.



Protégez en outre votre smartphone avec l'empreinte digitale. Vous pouvez également

Première mise en service

définir ces réglages ultérieurement dans
Paramètres > Sécurité > Empreinte digitale.

› Sélectionner un moteur de recherche

Sélectionnez un fournisseur de moteurs de recherche Internet dont le service doit être utilisé pour les requêtes de recherche.

› Activer l'Assistant Google

Vous pouvez maintenant installer l'Assistant Google dans son intégralité. Notez que ce faisant, vous donnerez un grand nombre d'autorisations à Google.

- Choisissez **ACTIVER** ou **NON, MERCI**.
- Si vous souhaitez utiliser l'Assistant Google par commande vocale, configurez la fonction Voice Match – appuyez sur **J'ACCEPTE** et suivez les instructions affichées à l'écran.



Assistant vocal – Comment ça marche ?

Scannez le code QR pour plus de détails

› Configurer Google Pay

Si vous souhaitez associer un mode de paiement à votre compte Google, appuyez sur **AJOUTER UNE CARTE**, puis saisissez les données requises.

- i** Vous pouvez ignorer ce réglage à ce stade et le compléter ultérieurement dans votre compte Google.



Conseil d'application : Google Pay

Scannez le code QR pour plus de détails

› **Modifier le fond d'écran et la taille du texte**

Pour finir, vous pouvez personnaliser le fond d'écran de votre smartphone ainsi que la taille du texte. Ces réglages s'appliquent au système, mais pas à l'application emporia. Terminez maintenant le processus d'installation.

2.2 Démarrer le mode facile d'emporia

Une fois la configuration d'Android et de Google terminée, l'écran d'accueil d'Android s'affiche.

Sélectionnez les paramètres suivants pour que votre smartphone démarre avec l'interface emporia.

- Ouvrez **Paramètres > Système > mode facile emporia**.
- Sélectionnez **emporia** comme application de démarrage par défaut.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.



Démarrer le mode facile d'emporia
Scannez le code QR pour plus de détails

› **Les nouvelles applications après l'installation**

L'application emporiaAPP est en fait un bouquet d'applications. Vous trouverez donc sur votre smartphone plusieurs nouvelles icônes correspondant aux fonctions suivantes :

- Sur l'écran d'accueil emporia :
Téléphone, Messages, Album photos et Info-Center

Première mise en service

- Sur l'écran **Applis favoris**:
Appareil photo, Alarme, Play Store, Météo, Calendrier, Internet, Calculatrice, Lecteur QR, E-mail



Interface emporia

Scannez le code QR pour plus de détails

2.3 Mise à jour du système emporia

Avec ce smartphone, vous pouvez vous-même télécharger les derniers logiciels pour le téléphone, mettre ainsi le système à jour et améliorer les applications.



Mise à jour du système emporia

Scannez le code QR pour plus de détails

2.4 Passer de l'interface emporia à l'interface Android

› Désactiver l'interface emporia

- Pour désactiver l'interface emporia, ouvrez **Paramètres > Système > Android home**
- Sélectionnez **Quickstep** comme application de démarrage par défaut.



Changer d'interface

Scannez le code QR pour plus de détails

› **Désactiver le clavier emporia**

- Ouvrez **Paramètres > Système > Clavier - Clavier à l'écran**.
- Désactivez le clavier emporia.
Le smartphone utilise désormais le clavier Android.

 **Sous Applications par défaut**, vous pouvez également définir quelle application est utilisée pour les messages SMS et quel navigateur doit être ouvert par défaut.

3. UTILISATION

3.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient noir.

Vous pouvez réactiver l'écran en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

Vous pouvez également éviter des saisies involontaires en verrouillant l'écran.

› Verrouiller manuellement l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.
- L'écran s'éteint et se verrouille, un signal retentit. L'écran est maintenant protégé d'une saisie involontaire.

› Régler le verrouillage automatique de l'écran

Sous **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil** vous pouvez sélectionner les méthodes de sécurité de l'appareil suivants :

- **Verrouillage de l'écran:**
 - Aucun verrouillage
 - Faire glisser
 - Schéma
 - Code
 - Mot de passe
- **Empreinte** (voir page 74)

3.2 Touches du téléphone

› Touche Marche/Arrêt avec lecteur d'empreinte

- Appuyez brièvement sur cette touche pour sortir du mode d'économie d'énergie ou pour y passer.

- Si l'empreinte a été configurée comme caractéristique de sécurité, cette touche sert de capteur d'empreintes.
- Placez l'un des doigts détectés sur le bouton pour sortir le téléphone du mode économie d'énergie.


➤ **Touches de volume**

Les touches de volume sur le côté du smartphone vous permettent de modifier le volume ou de mettre en sourdine le téléphone qui sonne ou l'alarme.

- 1** Profils audio pour le volume de sonnerie :
 L'appareil sonne pour les appels et les notifications
 Appels et notifications par vibreur
 Appels et notifications mis en sourdine

- 2** Curseur pour le volume des contenus médias

- 3** Panneau de contrôle du volume :
 Curseur pour le **Volume des contenus multimédias, Volume des appels, Volume des sonneries/notifications, Volume des alarmes**



- ## ➤ **No-panic-button avec fonction favoris**
- Il est possible d'attribuer différentes fonctions à ce bouton situé à l'arrière de l'appareil (voir page 74)

3.3 Touches sur l'écran

› **Page d'accueil (Home)**

- Cette touche vous ramène à l'accueil par une brève pression.
- Si vous appuyez longuement sur cette touche, l'Assistant Google est activé.

› **Retour**

Annulez la dernière étape de vos actions.

› **Menu**

Cette touche affiche toutes les applications actives dans des fenêtres, les unes à côté des autres.

- Passez à une des applications affichées en appuyant dessus brièvement.
- Fermez l'application en faisant glisser son symbole vers le haut.

3.4 Clavier virtuel

Dès qu'une saisie de texte est requise et que vous touchez un champ de saisie, un clavier virtuel s'affiche automatiquement en bas de l'écran.



Utilisation avec écran tactile

Scannez le code QR pour plus de détails

4. AUTRES RÉGLAGES

4.1 Réglages de sécurité

Pour éviter qu'une tierce personne utilise votre téléphone, vous pouvez régler ici un verrouillage de l'écran et de la carte SIM. De plus, vous pouvez définir la protection de votre téléphone lors de l'installation des applications.

› Empreinte

Avec empreinte activée, le smartphone ne peut être déverrouillé que par vous personnellement.

• Configurer l'empreinte

1. Ouvrez **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil**.
2. Saisissez le code **PIN** pour le verrouillage de l'écran ou définissez maintenant un code PIN.
3. Lisez les informations sur la configuration de l'empreinte et sélectionnez **J'accepte**.
4. Placez un doigt sur le capteur d'empreintes situé sur le bouton Marche/Arrêt et suivez les instructions à l'écran.
5. Terminez la numérisation de l'empreinte digitale en cliquant sur **OK**.

 *Il est possible de scanner jusqu'à cinq empreintes.*

• Déverrouiller le smartphone avec l'empreinte

Placez un des doigts que vous avez scannés sur le capteur d'empreintes. L'écran est immédiatement déverrouillé.

 *L'empreinte peut être utilisée non seulement pour sécuriser le smartphone, mais aussi pour se connecter à des applications ou autoriser un achat.*

5. FONCTION FAVORIS

Il est possible d'attribuer différentes fonctions au

No-panic-button situé au dos de l'appareil :

1. Ouvrez **Paramètres > Fonction favoris**
2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

› Utiliser le Panic-button

1. Appuyez longuement sur le No-panic-button pour:
 - **Appel d'urgence** (réglage par défaut) :
 - En mode Android, la fonction d'appel d'urgence Google est lancée.
 - En **mode facile emporia**, la fonction d'appel d'urgence Emporia est lancée.
 - **Lampe de poche** : activez la lumière continue.
 - **Mode silencieux** : activez ou désactivez le mode silencieux.
2. Appuyez brièvement sur le No-panic-button pour:
 - **Appareil photo** : ouvrez l'appareil photo, prenez une photo
 - **Appli favoris** : L'appli prédéfinie s'ouvre.

5.1 emporia fonction d'appel d'urgence

En **mode facile emporia**, votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

1. Assurez-vous que le No-panic-button est réglée sur **Appel d'urgence**.
2. Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers la droite pour accéder à l'**Écran personnel**. Appuyez sur **Appel d'urgence**.
3. Enregistrer vos contacts d'appel d'urgence personnels.
4. N'activez pas la Système d'appel d'urgence tant que vous n'avez pas spécifié vos contacts d'urgence.

i *Important! Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit est épuisé ou que votre téléphone est hors couverture, l'appel d'urgence européen 112 est composé en cas d'appui sur la touche activée. Votre appel est ainsi directement transmis au poste de police le plus proche.*

Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.



Détails sur la fonction d'appel d'urgence emporia


Scan QR code for more details

6. ANNEXE

- **Fabricant:**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Importateur:**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Nom de marque:**
emporia
- **Modèle:**
emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)

› Étendue de la livraison

- **Smartphone:** emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)
- **Batterie:** AK-E7LT
- **Câble USB:** USB-C/USB-C
- **Aiguille pour SIM**
- **Mode d'emploi**



› Assistance

- **emporia Service Centre**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Autriche
- **Belgique · +32 787 00 499**
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
support-be@emporiatelecom.com
- **France · +33 185 737 847**
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
support-fr@emporiatelecom.com
- **Nederland · +33 185 737 847**
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
support-nl@emporiatelecom.com
- **Suisse · +41 (0) 800 70 50 10**
Lundi-vendredi: 12⁰⁰-16⁰⁰
support-fr@emporiatelecom.com

› Garantie

La période de garantie de 24 mois (6 mois pour la batterie)

FR-76

et les accessoires) commence à la date de réception de l'appareil. La date exacte se trouve sur le **justificatif d'achat d'origine** (ticket de caisse, facture) avec le **numéro IMEI**. Veuillez conserver ces documents précieusement.

Notre garantie repose sur nos conditions en vigueur au moment de l'achat. Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées. emporia décline toute responsabilité, conformément à la loi, dans les situations suivantes :

- perte de données ou informations
- dommages particuliers ou incidents, ainsi que dommages consécutifs ou indirects, indépendamment de la manière dont ceux-ci se sont produits.

➤ Déclaration de conformité (DOC)

emporia Telecom GmbH & Co. KG (Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche) déclare que l'équipement radioélectrique / de télécommunications **emporiaSMART. ME7 (ME7.v1)** est conforme à la directive:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/UE RoHS
- 2014/53/UE Directive sur les équipements hertziens (RED)
- (UE) 2019/320 Localisation de l'appelant pour les appels d'urgence
- (UE) 2022/2380 Modifications de la directive sur les équipements hertziens

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante

www.emporiamobile.com/doc



Eveline Pupeter
01/05/2025, Linz/Autriche
CEO emporia Telecom

Annexe

› Caractéristiques techniques du produit

- **Dimensions:** 147×70.5×9.3 mm
- **Poids:** 173 g
- **Batterie:** Li-ion Polymer 3.85 V, 3500 mAh, 13.475 Wh (amovible)
- **Autonomie en veille:** 190 h*
- **Temps de communication :** 550 min*
(*en fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)
- **Antenne interne :**
SAR corps : 1.33 W/kg
SAR tête : 1.54 W/kg
SAR membres : 2.64 W/kg
- **Température de service :** -10° – +40°C
- **Technologies sans fil :**
Bluetooth V5.0,
GPS+GLONASS+Beidou+Galileo,
WiFi 2.4G (802.11 b/g/n),
WiFi 5G (802.11 a/n/ac)
- **Compatible avec les appareils auditifs :** M4/T4
- **Résolution de l'écran :**
IPS 5.45" 18:9; 720×1440 px
- **Appareil photo :** 13+0.3+2 MP (appareil photo arrière)
8 MP (appareil photo avant)
- **Système d'exploitation :** Android 13
- **RAM :** 6 GB
- **Mémoire (ROM) :** 128 GB
- **Carte SD :** < 256 GB

Fréquences

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz; Puissance d'émission:
< 0.004 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz;
Puissance d'émission : < 0.000234 W
- **2.4 G WiFi:** 2412-2472 MHz;
Puissance d'émission : < 0.048 W
- **5 G WiFi:** 5150-5350 MHz;;
Puissance d'émission : < 0.017 W
- **5 G WiFi:** 5225-5875 MHz;
Puissance d'émission : < 0.015 W
- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz

FR-78

- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz
- **NFC:** 13.56 MHz
- **GSM 900:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission : < 1.538 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Puissance d'émission : < 0.828 W
- **WCDMA Band I:**
TX:1920-1980MHz, RX:2110-2170MHz;
Puissance d'émission: < 0.156 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX:880MHz-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission: < 0.201 W
- **LTE FDD Band 1:**
TX:1920-1980MHz, RX:2110-2170MHz;
Puissance d'émission: < 0.169 W
- **LTE FDD Band 3:**
TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz;
Puissance d'émission: < 0.191 W
- **LTE FDD Band 7:**
TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz; Puissance d'émission: < 0.150 W
- **LTE FDD Band 8:**
TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission: < 0.207 W
- **LTE FDD Band 20:**
TX:832-862MHz, RX:791-821MHz; Puissance d'émission: < 0.226 W
- **LTE FDD Band 28:**
TX:703-748MHz, RX:758-803MHz; Puissance d'émission: < 0.200 W

Annexe

Restriction d'utilisation

- Dans l'UE, l'exploitation de LTE/NR UE dans la bande 28 est limitée à 703~736 MHz (Tx) et 758~791 MHz (Rx).
- Dans l'UE, l'exploitation NR UE dans la bande 78 est limitée à la plage de fréquences 3400~3800 MHz.
- Réduction de la puissance RF déclenchée par la combinaison de capteurs de proximité et de mécanismes de détection du récepteur, comme décrit dans ce TCF.
- La gamme de fréquences de 5150~5350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur des bâtiments, conformément aux dispositions légales applicables.

› Utilisation conforme

- Ce téléphone portable est robuste et prévu pour une utilisation mobile. Il doit cependant être protégé de l'humidité (pluie, salle de bain, etc.) et des chocs.
- Uniquement pour les normes de réseau européennes (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- L'appareil contient des aimants. Gardez donc une distance entre votre appareil et les objets qui pourraient être influencés par les aimants, comme les cartes de crédit ou les dispositifs médicaux implantés. Si vous utilisez un dispositif médical implanté, n'utilisez le produit qu'après avoir consulté votre médecin.
- Toute utilisation non décrite ci-dessus entraîne un endommagement du produit. De plus, cela peut entraîner des risques de choc électrique, d'incendie, etc. Le produit ne doit pas être modifié ou transformé et le boîtier ne doit pas être ouvert.
- L'alimentation est adaptée uniquement à une utilisation sur une prise électrique domestique du réseau public 100-240V / 50-60Hz (10/16A) à courant alternatif.

› Consignes de sécurité

Veillez lire avec attention toutes les consignes de sécurité du mode d'emploi et les respecter. Vous éviterez ainsi les dangers et les contraventions.

- Désactiver le téléphone portable dans les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux. Une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre un téléphone portable activé et un stimulateur cardiaque.
- Ne tenez jamais votre téléphone portable à la main en conduisant. Observez les lois et décrets de circulation nationaux en vigueur.
- Éteignez le téléphone portable lorsque vous êtes en avion.

FR-80

- Éteignez le téléphone portable à proximité de stations service et autres sites dans lesquels des produits explosifs sont présents.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux de la lampe de poche à DEL vers les yeux des humains ou des animaux ! (classe de protection 3)
- Pour éviter les dommages auditifs potentiels, ne pas utiliser à volume sonore élevé pendant une durée prolongée. Ne portez pas le téléphone portable à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou lorsque le bouton d'appel d'urgence est actionnée.
- L'utilisation d'un casque à un volume sonore élevé peut causer des dommages auditifs. Vérifiez le volume du casque utilisé.
- Le téléphone portable et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Conservez le téléphone portable hors de portée des enfants.
- Par prudence, nous recommandons de séparer le chargeur du téléphone portable en cas d'orage.
- La fiche secteur sert de dispositif de mise hors tension entre le produit et le raccordement secteur. Le raccordement au secteur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Cet appareil a été testé dans des conditions d'utilisation typiques à des fins de transport sur soi. Afin de satisfaire aux exigences de charge RF, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de ces exigences peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés. Utilisez exclusivement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne autorisée.
- Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE. Toutes les séries d'essais radio ont été réalisées.
- Attention : Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un type de batterie inapproprié. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
- L'appareil est conforme aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est maintenu à une distance de 5 cm du corps.



Annexe

➤ Mise au rebut

- **Mise au rebut de l'emballage**

Les emballages sont recyclables et doivent être traités en conséquence.



- **Mise au rebut des batteries**

Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.



- **Mise au rebut de l'appareil**

Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rapportez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.



> Informations sur l'écoconception

- Votre appareil est équipé d'une batterie remplaçable. Utilisez uniquement une batterie d'origine. Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée des centaines de fois, elle s'use avec le temps. Si les temps de conversation et de veille sont nettement plus courts que la normale, remplacez la batterie. Veuillez suivre les instructions correspondantes sur notre site Internet ou contacter notre service clientèle par e-mail (voir annexe).
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.

> Informations de certification

- Cet appareil mobile est conforme aux directives relatives à l'exposition à l'énergie des fréquences radio. Votre appareil mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il a été conçu pour respecter les limites fixées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP pour l'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de radiofréquence). Ces directives comprennent des marges de sécurité substantielles destinées à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations en matière d'exposition sont basées sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui exprime le niveau de puissance des radiofréquences émises au niveau de la tête ou du corps pendant le fonctionnement de l'appareil. La limite SAR de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu corporel. Les tests SAR sont effectués en utilisant l'appareil dans des positions de fonctionnement standard et à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes ses bandes de fréquences. Cet appareil est conforme aux directives d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé contre la tête ou lorsqu'il est placé à une distance d'au moins 1,5 centimètre du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou toute autre forme de support est utilisé pour le transport du corps, il ne doit pas contenir de pièces métalliques et doit fournir au moins la distance de séparation spécifiée ci-dessus.

- 
- DE Druckfehler, Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten.
- EN Misprints, errors and technical changes excepted.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et
modifications techniques réservées.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e
modifiche tecniche.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische
wijzigingen voorbehouden.

PartNo: ME7_BDA-V1_19006-001-FR | 202505